

프로그램 태블릿화면에 표시되지 않음

그리기 앱이 컴퓨터 화면에만 표시되고 태블릿에는 배경 이미지만 표시되는 경우 태블릿에서 앱을 여는 데 사용할 수 있는 두 가지 방법이 있습니다.

방법 1: 컴퓨터 디스플레이 설정을 열고 모니터 배열 방식을 확인합니다. 태블릿 모니터가 컴퓨터 모니터 오른쪽에 있는 경우 태블릿에 표시될 때까지 컴퓨터 모니터 오른쪽에 열린 창을 클릭하고 드래그합니다. 태블릿이 컴퓨터 모니터의 왼쪽에 표시되면 동일한 작업을 수행하되 오른쪽 대신 왼쪽으로 이동합니다.

방법 2: 컴퓨터 디스플레이 설정을 열고 디스플레이 모드를 복제로 변경합니다. Windows 컴퓨터의 경우 바탕 화면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "디스플레이 설정"을 클릭합니다. "다중 디스플레이"까지 아래로 스크롤하고 옵션을 "복제"로 변경합니다.

Mac 컴퓨터의 경우 Mac 의 시스템 환경 설정을 열고 디스플레이로 이동하여 배열을 클릭한 다음 "미러 디스플레이"를 선택하여 모니터를 복제합니다.

추가 질문은 servicekr@xp-pen.com 으로 이메일을 보내주십시오.